



# "ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ"

ул.ЛЕНИНА,122 т.41-06-03, 41-11-55  
 Филиалы: ул.Промышленная,53а т.65-45-66 ;

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ НА ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

5 09 2023

КАРТРИДЖ	ПРИНТЕР	ОЦЕНКА РАБОТ	
		заправка	замена картриджа
<b>BROTHER</b>			
TN-1075 / TN-14	Brother HL-1010R/ 1112R/ DCP-1510R/ 1512/ MFC-1810R/ 1815	500	900
TN-2XXX	Brother 1240, 2030, 2040, 2070, 2075	500	1000
TN-3230 / 3280	HL5340D / 5350DN / 5370DW / 5380DN / DCP8085 / 8070 / MF	700	1000
TN-3170	HL 5240/5250/5270/DCP-8065/MFC-8860	1200	1000
TN-3480	HL-L5000,L5100,L5200,L6250,L6300,L6400,DCP-L5500,L6600	1200	1000
TN-3430	HL-L5000/5100/5200/6250/6400, MFC-L5700/5750/6800 DCP-	700	1000
TN-213 Bk, C, M, Y	HL-L3210/3230/3270/3550/3551/3750/3770	1000	нет
<b>CANON</b>			
EP-A	LBP 460/465/660	500	500
EP-22	LBP 800/810/1120	500	500
EP-25	LBP 1210	500	500
EP-27	LBP 3200/LaserBase MF3110/5630/5650	500	500
Cartridge 703	LBP 2900/3000	500	500
Cartridge 706	LaserBase MF6530/ 6540PL/ 6550/ 6560PL/ 6580PL 500.	600	500
Cartridge 708	LBP 3300	500	600
Cartridge 310 / 710	LBP 3410 3460	1300	700
Cartridge 716	LBP 5050	1900	нет
Cartridge 718	LBP 7200	1900	нет
Cartridge 719 / H	LBP6300dn, LBP6650dn, MF5840dn, MF5880dn	500 / 800	600
Cartridge M	Canon SmartBase PC1210D/1230D/1270D	700	700
FX-3	FAX L60/ L90/ L200/ L220/ L240/ L250/ L260i/ L280	500	500
FX-10	FAX-L95/100/120/ MF4100/4140/4600	500	500
Cartridge 712/713/725/728	i-SENSYS LBP 3010/LBP 3010B/LBP 3020/LBP 3100	500	600
Cartridge 045 Bk,C,M,Y \ 05	i-SENSYS LBP610C, MF630C	1900	600
Cartridge 046 Bk,C,M,Y	i-SENSYS LBP650C, MF730C 2,5k	1900	600
Cartridge 046 H Bk,C,M,Y	LBP654Cx, LBP653Cdw, MF735Cx, MF734Cdw, MF732Cdw 5k	2600	600
Cartridge 729	LBP7010C серии	1500	нет
Cartridge 731 Bk C M Y	i-SENSYS LBP7100Cn, Canon i-SENSYS LBP7110Cw	1900	600
C-EXV7	iR-1210/1230/1270F/1510/1530	1500	нет
C-EXV6	Canon NP 7161	900	нет
C-EXV 18	IR 1018/1022	1000	нет
C-EXV 14	IR 2016/2018/2020/2022	900	нет
NPG-11	NP 6012/6112/6412/6512/7130	800	нет
NPG-1	NP 1215/1550/2020/6317/6416	600	700
C-EXV33	iR 2520/2525/2530	1500	нет
051a	LBP-160/LBP-162/MF-260/MF-264/MF-267/MF-269	800	700
057a	i-SENSYS MF-443, MF-445	700	700
052a	i-SENSYS MF421/ 426/ 428/ 429	700	700
047a	i-SENSYS LBP112; LBP113W; MF112; MF113w	600	700
E-16/E30	Canon FC 220/228/330	500	700
<b>EPSON</b>			
S050010 (4152)	Epson EPL 5700 / 5800 (Konica Minolta Minolta PagePro 8.8L	500	нет
S050435	Epson AcuLaser M2000 (8000 копий) +чип аналог ТК-130	1300	нет

<b>HEWLETT-PACKARD</b>				
C3906A	HP LJ 5L/6L/3100/3150	500	500	
C4092A	HP LJ 1100/3200	500	500	
C4096A	HP LJ 2100/2200	600	600	
C4129X Canon 310   710	HP LJ 5000	1200	900	
436A/CE285A/CE278A/cf24	HP LJ P1005, 1006, 1505 , P1102	500	600	
cf283x	HP LaserJet Pro M225dn (CF484A) HP LaserJet Pro M201dw (C	600	600	
CB54x CC53X	hp cp 1212 1215 + чип	1900	700	
F540 541 542 543 530 531	Color LJ Pro M254dw, Pro M254nw, Pro M280nw, Pro M281fdn	1800	700	
000a/Q6001a/Q6002a/Q600	HP CLJ 2600 / 2605 + чип	1600	нет	
\CE741A \CE742A \CE743A	HP Color LaserJet Professional CP5225 CP5225n CP5225dn	3500	нет	
ce260 / ce261 262 263	Color LaserJet Enterprise CP4525dn, CP4525n, CP4025n, CP40	2800	700	
C9730\1\2\3	COLOR LaserJet 5550	3800	нет	
cf218a/cf233/cf230	HP LaserJet Pro m104 M132 / LJ Pro M106/M134	600	900	
CF230X canon 051	LaserJet Pro M203dn, M203dw, MFP M227fdw, MFP M227sdn,	800	900	
CF259A / CF259X	LJ Pro M304a Pro M404 Pro MFP M428	700 / 1100	700	
CE310A/311/312/313	HP Color LaserJet 126A CP4025/CP1025/CM2320/CP3525 +ч	1200	нет	
CE320A/321/322/323	HP Color LaserJet 128A CP1525/CM1415 +чип	1500	нет	
cf210/211/212/213	COLOR LaserJet Pro 200 M251nw, 200 M251n, 200 M276nw, 2	1900	700	
CF350A \ 351a \ 352a \ 353a	HP LaserJet Pro Color-M176, M177	1500	700	
CF360A \ 361a \ 362a \ 363a	Color LaserJet Enterprise M552dn, M553n, M553dn, M553x	3300	700	
cf400\401\402\403 (201)	LJ Pro M252 / M274 / M277	1900	700	
ce410\411\412\413	HP LaserJet Pro 300 400	1500	нет	
cf410 b c m y	LJ Pro M452/M477	1800	700	
Q2670a	HP Color LJ 3500 / 3550/ 3550N/ 3700	1900	нет	
Q2671a/2672a/2673a	HP Color LJ 3500 / 3550/ 3550N/ 3700	1500	нет	
CF226A\CF226X 052a/ 052	LaserJet Pro MFP M426 и HP LaserJet Pro M402	700 / 1100	700	
CE255A / CE255X	LaserJet P3015	900 / 1200	900	
CC364A\ 390a\281a	Laser Jet p4014 p4015 p4515 10к	1100	900	
CC364X\ 390x\281x	Laser Jet p4014 p4015 p4515 24к	1900	900	
CE505A\ 280A	HP LJ P2035 P2055	500	700	
CE505X\ 280X	HP LJ P2035 P2055	800	700	
ce390a\ce390x	LaserJet Enterprise 600 M455mfp, M601, M602, M603	100 / 180	700	
C7115A	HP LJ 1000/1200/1220/3300	500	600	
C7115X	HP LJ 7210	800	600	
Q1338a	LJ 4200	1400	800	
Q2612A	HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015 3020/3030/3050/	500	600	
Q2613A	HP LJ 1300	500	600	
Q2613X	HP LJ 1300N	800	600	
Q2624A	HP LJ 1150	500	600	
C4127A	HP LJ 4050	1400	800	
C4127X	HP LJ 4050	2000	800	
C8543X	LJ 9000/9000mfp/9000Lmfp/9040/9040mfp/M9040mfp/9050mf	2400	850	
Q5942A	HP LJ 4250/4350	1500	800	
Q5942X	HP LJ 4250/4350	2100	800	
Q1339A	HP LJ 4300	1500	800	
Q5949A	HP LJ 1160/3390/3392	500	600	
Q5949X	HP LJ 1320/1320N/TN/NW	800	600	
HP Q6470A (№501A)	COLOR LJ 3600 / 3800	2900	900	
Q6511A	HP LJ 2410/2420/2430	1000	700	
Q6511X	HP LJ 2410/2420/2430	1300	700	
Q2610A	HP LJ 2300	1000	700	
Q2610X	HP LJ 2300	1300	700	
Q7553A	HP LJ P2015 M 2727MF	500	600	
Q7553X	HP LJ P2015	800	600	
Q7551A	HP LJ P3005, M3027MFP, M3035MFP	1000	800	
Q7551X	HP LJ P3005, M3027MFP, M3035MFP	1300	800	
Q7516X 7516a 7570	HP LJ 5200 Series	1800	900	

cf256a	HP m436 7,4k = чип	2500	нет
cf214a   cf214x	HP LJ700 m712	200 / 170	900
cf287   cf287x	HP LJ Pro M501dn	200 / 170	700
117 b   cmy ***	HP Color178 179	1000 / 700	нет
W2030	HP Color LaserJet Pro M479dw	1200	нет
W2410 2411 2412 2413	HP Color Laser Jet M182 без чипа	1500	нет
W2210 2211 2212 2213	HP M255/MFP M282/M283 без чипа	1500	нет
105a 106A 107a***	Laser 107a; 107r; 107w; 135a;135r; 135w; 137fnw	500	600
<b>KYOCERA</b>			
TK-18	FS-1020D/1018MFP/1118MFP 6000 копий 290г	1200	
TK-110	FS 720 820 920 1016 6000 копий 250г	1100	
TK-120	fs-1030d 6000 копий 250г	1100	
TK-130	fs-1300/fs-1350/fs-1028mfp 7200 копий 300г	1200	
TK-140	fs-1100 4000 копий 200г	1000	
TK-160	fs-1120d 2500 копий 130г	1000	
TK-170	fs-1320d 7200 копий 280г	1200	
TK-310	FS-2000D/3900DN/4000DN 12000 копий 300г	1200	
TK-320	FS-3900/4000 15000 копий 380г	1400	
TK-330	fs-4000dn 20000 копий 560г	2100	
TK-340	FS-2020D / 2020DN 12000 копий 280г	1200	
TK-350	fs-3920n 15000 копий 380г	1300	
TK-360	fs-4020dn 20000 копий 535г	1900	
TK-410	kyocera 16xx/20xx 15000 копий 850г	2900	
TK-435	kyocera 180/181/220/221 15000 копий 850г	2900	
TK-450	FS-6970DN 15000 копий 450г	1900	
TK-475 6115	FS-6025MFP /FS-6030MFP 15000 копий 520г	2000	
TK-710	fs-9130/9150/9530dn/ 40000 копий 1300г	4700	
TK-715	KM-3050/4050/5050 40000 копий 1300г	4700	
TK-1100	FS-1110/1024/1124 2100 копий 85г	500	
TK-1110	FS-1040 без замены чипа 2500 копий 100г	600	
TK-1120	FS1060/1025/1125 без замены чипа 2500 копий 100г	600	
TK-1130	FS-1030MFP/DP/1130MFP 3000 копий 140г	900	
Tk-1140	FS-1035MFP DP/1135MFP 7200 копий 280г	1200	
Tk-1150	ECOSYS M2135dn; ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw 3000	800	
Tk-1160	Ecosys P2040dn, P2040dw 7200 копий 280г	1200	
Tk-1200	P2335d, P2335dn, P2335dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw	1000	
Tk-1170	ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2640idw 7200	1200	
Tk-3100	FS2100D/M3040/3540 12500 копий 310г	1500	
Tk-3110	FS-4100DN 15500 копий 400г	1700	
Tk-3130	FS-4200DN \ FS-4300DN 25000 копий 630г	2400	
Tk-3160	Ecosys P3045dn 12,5k 310г	1500	
Tk-3170	Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn 15,5л 400г	1700	
Tk-3190	Ecosys P3055dn, P3060dn 25к 625г	2400	
Tk-3200	Ecosys M3860idn/M3860idnf/P3260dn ,40к 950г	2900	
TK-4105 4115	TASKalfa 1800/1801/2200/2201 15500 копий 400г	1700	
TK-590 К С М Y	FS-C5250DN, FS-C2026MFP, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP, F	1600	
TK-5140 К С М Y	ECOSYS P6130CDN, Kyocera ECOSYS M6030cdn, Kyocera ECO	1700	
TK-5220 К С М Y	M5521cdn Kyocera ECOSYS M5521cdw Kyocera ECOSYS P502	1000	
TK-5230 К С М Y	ECOSYS M5521cdw, M5521cdn	1700	
TK-5270 К С М Y	Kyocera ECOSYS M6230cdn Kyocera ECOSYS M6230cidn Kyoc	800 / 1400	
TK-6115	Ecosys M4125idn, M4132idn 15к	1700	
TK-7300 7310	Ecosys P4040dn 15к	1700	
<b>PANASONIC</b>			
KX-FAT92A	KX-MB263/MB283/MB763/MB773/MB783	600	1 000
KX-FAT88A	KX-FL403, FL423, FLC413, FLC418	600	1 000
KX-FAT400A	KX-MB1500 ,KX-MB1507,KX-MB1520 (1800 страниц)	600	1 000
KX-FAT410A	KX-MB1500 ,KX-MB1507,KX-MB1520 (2500 страниц)	800	1 000
KX-FAT411A	KX-MB2000, 2020, 2030	600	1 000

KX-FAT421A7/430/431	KX MB2230, MB2235, MB2270, MB2510, MB2540, MB2575 (	900	нет
KX-FAT472A7	KX-MB2110/2130/2170	700	нет
<b>PANTUM</b>			
PX-110	P2000/M6000	1500	нет
PC-211RB	P2200/2207/2500/2500W/6500/6500W без чипа	500	900
TN-420E	P3010 p3300 m6700 m6800 m7100 m7200 без чипа	500	1000
TN-420H HE	P3010 p3300 m6700 m6800 m7100 m7200 без чипа	700	1000
TN-420X	P3010 p3300 m6700 m6800 m7100 m7200 без чипа	900	1000
TL-5120	BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADW без чипа	600	нет
TL-5120 H	BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADW без чипа	1100	нет
TL-5120 X	BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADW без чипа	2200	нет
<b>RICOH</b>			
SP100s	Ricoh Aficio SP 100 (2 000 страниц , 80 гр.) без чипа	500	900
SP110s	Ricoh SP 111, Ricoh SP 111SF, Ricoh SP 111SU	500	900
SP150s	Ricoh SP150/SP150w/SP150SU/SP150SUw.	500	900
SP200s	Ricoh SP 202SN / SP 203SFN	600	900
SP300dn	Ricoh Aficio SP 300DN	600	900
SP311XE	Ricoh SP310fn,SP310dn,SP311SFN	600	900
SP377	SP-377DNwX, SP-377SFNwX	800	900
SP1000s	Ricoh Aficio SP1000s (Gestetner SP1000S/Xerox Ph3100) без ч	800	800
SP3400HE	Ricoh Aficio SP 3400, Ricoh Aficio SP 3410, Ricoh Aficio SP350	800	800
SP3500 XE	Aficio SP 3500	1100	800
SP4500E	SP 3600, SP 3610, SP 4500, SP 4500E, SP 4510, SP 4510DN,	900	800
SP330 L \ H	Aficio SP 330	500 \ 800	800
<b>SAMSUNG</b>			
ML-1210D3	Samsung ML-1010/1020M/1210/1220/1250/1430	500	700
ML-1520D3	Samsung ML-1520/1520P	500	700
ML-1610D2	Samsung ML-1610/1615	500	700
ML-1630D2*	Samsung ML-1630	600	700
ML-1650D2	Samsung ML-1650/1651	500	700
ML-1510/1710D3	Samsung ML-1510/1710/1740/1750	500	700
ML-2010D3	Samsung ML-2010/2015/257X	500	700
ML-2150D8*	Samsung ML-2150/2151N/2152N	900	700
ML-2250D5*	Samsung ML-2250/2251NP/2252W	700	700
ML-2550DA*	Samsung ML-2550/2551N/2552W	900	700
ML-D2850A	Samsung ML-2850 (2 000 страниц)	500	700
ML-D2850B	Samsung ML-2850 (5 000 страниц)	800	700
ML-3050A/B*	Samsung ML-3050A/B/3051N/3051ND	1100	700
ML-3250	Samsung ML-3250	800	700
ML-3470A***	Samsung ML-3470 (4000 страниц)	600	700
ML-3470B***	Samsung ML-3470 (10000 страниц)	1200	700
ML-5000	Samsung ML-5000	800	700
SCX-4100D3	Samsung SCX-4100	500	700
SCX-4200D3*	Samsung SCX-4200	500	700
MLT-101***	Samsung ML-2160/2165/2165W/SCX-3400/3405	500	700
MLT-103***	Samsung ML-295x / SCX-472x Series 1.5k	500	700
MLT-104***	Samsung ML-1660 Series	500	700
MLT-105***	Samsung SCX-4600 4623F 4623FN ML-1910	500	700
MLT-106***	Samsung ML-2245	500	700
MLT-108***	Samsung ML-1640series	500	700
MLT-109***	Samsung SCX-4300	500	700
MLT-111***	Xpress M2020, M2020W, M2070, M2070W, M2070F, M2070FV	500	700
MLT-D115S***	Samsung SL-M2620 SL-M2670 SL-M2820 SL-M2870	500	700
MLT-D117S***	Samsung SCX-4650 / 4655	500	700
MLT-D119	Samsung ML-1601 2010 4321	500	700
MLT-203S***	ProXpress M3320 / 3370 / 3870 / 3820 / 4020 / 4070	500	700
MLT-203L***	ProXpress M3320 / 3370 / 3870 / 3820 / 4020 / 4070	700	700
MLT-203E***	ProXpress M3320 / 3370 / 3870 / 3820 / 4020 / 4070	1300	700

MLT-203U***	ProXpress M3320 / 3370 / 3870 / 3820 / 4020 / 4070	1800	700
MLT-205S***	Samsung ML-3310 / ML-3710/SCX-5637 / SCX-4833 (2 000 стр)	500	700
MLT-205L***	Samsung ML-3310 / ML-3710/SCX-5637 / SCX-4833 (5 000 стр)	800	700
MLT-205E***	Samsung ML-3310 / ML-3710/SCX-5637 / SCX-4833 (10 000 стр)	1300	700
MLT-209S***	Samsung SCX-4824FN 4828FN ML 2855 (2 000 страниц)	500	700
MLT-209L***	Samsung SCX-4824FN 4828FN ML 2855 (5 000 страниц)	800	700
MLT-305S***	Samsung ML-3750ND (7 000 страниц)	900	700
406/407/MLT-409K (черный)	Samsung CLP-310, 315, 320, 325, CLX-3170FN, 3175, 3185	1000	нет
LT-406/407/MLT-409Y/М/С	Samsung CLP-310, 315, 320, 325, CLX-3170FN, 3175, 3185	700	нет
MLT-404В/СМУ***	Samsung SL-C430, SL-C430W, SL-C480, SL-C480W, SL-C480FV	400 / 120	нет
MLT-R707L	Samsung Xpress SL-K2200	2500	нет
504 К С М Y	CLP-415N CLP-415NW CLP-470 CLP-475 CLX-4170 CLX-4195	1800	нет
SCX-4216D3	Samsung SCX-4016/4216	500	700
SCX-4500D3	Samsung SCX-4500	700	700
SCX-4521D3	Samsung SCX-4521	500	700
SCX-4720D3*	Samsung SCX-4720	600	700
SCX-5312D6	Samsung SCX-5112/5115/5312	700	700
SCX-4725D3*	Samsung SCX-4725	750	700
CLP300 К,С,М,Y	Samsung CLP300 заправка/заправка+замена чипа	700 / 1100	нет
<b>SHARP</b>			
MX-235GT	Sharp AR-5618 + чип	2700	нет
AR-016t	Sharp AR-5316 + чип	2200	нет
<b>MB</b>			
MB office centre (AR-016T)	MB office centre 316, 318, 320	2000	1600
MB office centre	MB office centre 116	2000	1600
<b>XEROX</b>			
109R00639	Xerox Phaser 3110/3120/3121/3130/3211	500	700
109R00748	Xerox Phaser 3116	500	700
106R01159	Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	500	700
013R00625*	Xerox Phaser 3119	500	700
106R01485***	Xerox WC 3210/3220 (2000 страниц)	500	700
106R01487***	Xerox WC 3210/3220 (4000 страниц)	800	700
106R02773***	Phaser 3020, Xerox WorkCentre 3025	500	700
109R00746/747	Xerox Phaser 3150	900	700
006r01278*	Xerox WC 4118	1200	700
100S12455*	Xerox Phaser 3428D	1200	700
113R00667	Xerox Phaser PE16	500	700
013R00607	Xerox Phaser PE114E	500	700
013R00606*	Xerox WC PE 120	600	700
013R00621*	Xerox Phaser PE220	500	700
603P06174	Xerox Phaser P8E	900	700
109R00725	Xerox Phaser 3120/3130/3115/3121	500	700
108R00909***	Xerox Phaser 3140	500	700
013R00735/730*	Xerox Phaser 3200MFP	800	700
106R02778	Xerox Phaser 3052, 3260 WC 3215, 3225	500	700
106R646*	Xerox Phaser 3310	800	700
106R01414	Xerox Phaser 3435dn	1000	700
106R01148	Xerox Phaser 3500	900	700
106R01372*	Xerox Phaser 3600 14K	1600	нет
108R00796	Xerox Phaser 3635MFP	1100	700
113R00656/7	Xerox Phaser 4500	1100	900
113R00737	Xerox Phaser 5335N	1900	нет
113R00692	Xerox Phaser 6120, 6115MFP	2300	нет
106R02310 ***	Xerox WC 3315/3325 (5 000 страниц)	800	700
106R02312 ***	Xerox WC 3315/3325 (11 000 страниц)	1400	700
106R01529	Xerox WC3550 (5 000 страниц)	800	700
106R01531	Xerox WC3550 (11 000 страниц)	1400	700
106R01277	WC 5016/5020/5020В/5020DB/5020DN 6к на заказ с предопл	5600	нет

106R03581	VersaLink B400\405 24k	2300	нет
106R01413	Картридж Xerox WC 5222 , 20K + радиочип	2400	нет
106R01379	Xerox Phaser 3100MFP + смарт-карта	1300	800
106R01373 / 106R01374	Xerox Phaser 3250 (цена без чипа! Для пропитого принтера)	500 / 700	700
106R02183 / 106R02181	Xerox Phaser 3010 3040 2300 копий	600	нет
006R01179	Xerox WC M118 \ CC C118	1800	нет
106R00586	Xerox WC 312/M15/M15i/412 Fax Centre F12	1000	нет
006R01044	Xerox WC Pro 420 ,6k	2500	нет
106R03621***	Xerox Phaser 3330 3335 8,5k	1500	700
106R03623 ***	Xerox Phaser 3330 3335 15k	2000	700
006R01573	Xerox wC 5019   5021	2400	нет

\* - картриджи с чипом

\*\* - замена фотобарабана производится если позволяет состояние элементов карт-жа

\*\*\* - требуется перепрошивка принтера (разовая операция), стоимость работ от 1800 руб. или с чи

Если Вы не нашли в прайсе своего картриджа, обращайтесь для консультации по телефону 410603 или на почту Zarg.

В прайсе указаны розничные цены, для оптовых клиентов (от 10000 в месяц) цены могут быть изменены в зависимости от объ